

MONTAGEVEJLEDNING

Rendejern/konsoljern:

- Sæt de to yderste jern op 200-300 mm fra hver ende. Spænd derefter en snor mellem dem med et let til moderat fald mod nedløbet. Monter herefter de øvrige jern med maksimalt 600 mm mellemrum.
- Det er en god idé at dividere længden ud, så jernene sidder lige langt fra hinanden, for at opnå det flotteste resultat.
- Vi anbefaler, at der anvendes rustfrie skruer.
- Hvis der anvendes rendejern, skal disse bukket med en rendejernsbukker inden montering, så de passer til tagets hældning.

Tagrende:

- DanRende er produceret med 30 mm overlæg i hver side samt et tilhørende samlestykke til forvulsten. Dette sikrer, at der altid opnås de påkrævede 60 mm overlap og limflade.
- Husk at skubbe samlestykket ind i enden af en af de to tagrendestykker inden samlingen udføres.
- Begge tagrendestykker skal være affedtede og tørre, før der påføres en stribe Coolteck-lim i overlægget. Herefter samles de to rendestykker.
- Skub derefter samlestykket på plads og drej det, så denne låser i toppen og fastholder tagrenden korrekt.
- Monter herefter to nitter i toppen af samlestykket, én i hver tagrende, samt én nitte i overlægget på rendens bagside. Der anvendes således i alt 3 nitter pr. samling.
- Afslut ved at lægge en let fuge over samlingen og glat den ud, så samlingen er helt tæt og lukket.
- Tagrenderne bør samles, så de har medløb i retning mod det ønskede nedløb.

Endebunde:

- Endebundene skal monteres, inden tagrenden sættes op. Klip eller skær overlægsstykket af. Der må gerne anvendes en vinkelsliber med tynd skæreskive.
- Placér herefter endebunden på tagrenden, og giv den en nitte i hver af de 3 huller.
- Afslut med at påføre lim på indersiden af tagrenden langs samlingen. Glat limen pænt ud efterfølgende for at sikre en tæt og ensartet afslutning

Geringer:

- Geringer monteres løbende, når man når frem til hjørnerne med tagrenden. De samles på samme måde som de øvrige samlinger på tagrenden.
- Vær opmærksom på, at der skal monteres et rendejern maks. 300 mm fra hver side af geringens knæk, præcis som ved tagrendens ender. Dette sikrer den nødvendige understøtning og stabilitet omkring hjørnerne.

Tud:

- Tudstykket monteres som det sidste efter at tagrenden er opsat, men inden fodblikket monteres.
- Saml først tud og flange. Fastgør herefter tudstykket i forvulsten, og drej det rundt om bunden af tagrenden. Afslut ved at bukke fingrene på bagsiden ned i tagrenden, så tudstykket sidder fast.
- Brug derefter et kopbor på Ø55 mm, og bor hullet op gennem bunden af tudstykket. Tag herefter en tuddokker og bank den forsigtigt ned i tudstykket oppefra med lette hammerstød, så afløbet formes korrekt.
- Vær opmærksom på, at man med fordel kan nøjes med at bore et af hullerne i tudstykkerne ud til afvandingen, hvis den endelige placering af alle nedløbsrørene endnu ikke er fastlagt.

Nedløb:

- Der monteres to ophæng (hængselstifter) på hvert nedløb. Hver især med to skruer. Der må maksimalt være to meter mellem hver hængselstift, så hvis nedløbet er længere end 3 meter, skal der monteres ekstra.
- Alle vores løsdele til nedløb er fremstillet med en stor og en lille ende, så delene nemt kan samles uden brug af specialværktøj. Dette gør både montering og eventuelle tilpasninger hurtige og enkle. Vær dog altid opmærksom på at samle retningen korrekt.